

terxon.

AZ5501

Chip à puce Proximity

La clé à puce Proximity est disponible comme accessoire pour les centrales Secvest 868 et Terxon S/M/L. La clé à puce remplace la combinaison du code. La clé à puce Proximity est une clé en matière plastique dotée d'une mémoire électronique intégrée. Elle se programme directement à partir de l'installation. Pour activer/désactiver l'installation, il suffit de la maintenir devant la centrale ou devant un élément de commande LCD dans le cas de la centrale Terxon S/M. Vous n'avez plus besoin de retenir un code Pin et la manipulation de votre installation est donc plus facile.



Points forts produits:

- Pour commander l'activation ou la désactivation, il suffit de maintenir la clé devant l'élément de commande.
- Maintenir la clé à puce devant l'élément de commande
- Plus de risque d'oublier le code Pin
- Programmation de plusieurs clés à puce